

エクステリアライト用ポール 取扱説明書 K 1

保管用

品番

LYV20 (ネオブラック)

LBG20(ブラウンさび風)

VHK20 (シャイングレー)

お客様へ

お買い上げありがとうございます。

- ■ご使用の前によくお読みのうえ、正しくお使いください。 そのあと必ず保管し必要なときにお読みください。
- ■灯具の取扱説明書は別途器具に添付しております。必ず参照ください。
- ■施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、工事店・電器店に依頼してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

ポールを改造したり、 部品交換をしない



火災・感電 落下によるけがの おそれがあります。 ポールに無理な力を かけない



必ず守る

ポール折れ ポール転倒のおそれが あります。

異常を感じた場合、 速やかに電源を切る



必ず守る

異常状態が収まったこ とを確認し、販売店ま たは別紙ご相談窓口に ご相談ください。

お手入れについて

- ・3~5年に1回はポールを点検し、不具合がありましたら交換してください。 (*1) 寿命末期には、ポール折れの原因となることがあります。
- *1 使用条件、使用環境で異なりますが、一般にポールの寿命の目安は10年です。

施工説明

安全上のご注意

⚠警告

■ 器具の取り付けは、説明書に従い確実に行う

取り付けに不備があると、 火災·感電·落下によるけがのおそれがあります。 ■ 指定の場所以外には取り付けない

指定場所以外に取り付けると、火災·感電·落下によるけがのおそれがあります。

 \bigcirc

●浴室などの湿気の多い場所

禁止 ●振動や衝撃の多い場所

△注意


■ポール下部に川砂などを充填し、湿気が ポール内に充満しないように施工する

絶縁不良による感電および腐食による ポール折れの原因となることがあります。 ■ポールは水抜穴をふさがないように 施工する

絶縁不良による感電および腐食による ポール折れの原因となることがあります。

取付場所について

- ●このポールはセンサ付灯具専用です。センサの検知性能をより確実にするため器具の取付位置は 灯具の取付説明書の「設定のしかた」(☞ 4ページ)の項目をよくご覧のうえ、設定してください。
- ●次のような場所には取り付けないでください。
- ・このセンサは、周囲の明るさと温度変化を検知しますので、誤動作の原因となります。



各部のなまえと取り付けかた

1 ケーブル保護管(別途)にパテ詰めなどの処理を行う


・電源ケーブル (別途) の長さはポールの長さよりも 20cm程度長くしておいてください。

2 ポールを建てる

- ・ポールまでの配線工事は、電気設備技術基準、内線規定に従ってください。
- ・ポールに埋込棒をセットしてください。

3 ポール下部の湿気対策を行なってください

(下図にその一例を示します。)



水抜穴

| 埋込位置(G. L.)刻印

| 電源穴
| 40 c m | 埋込棒
| ケーブル保護管 (別途)

直接埋込式により、車両 その他の重量物の圧力を 受けるおそれのない場合の 施工例です。

取説コード UZ041 200005A

200005A 200304D

東洋エクステリア株式会社